

HBJToUID

Funkcia %HBJToUID

Funkcia

Funkcia vráti UID (64 znakový reazec) objektu daného jednoznacným identifikátorom (HOBJ) v systéme D2000.

Deklarácia

```
TEXT %HBJToUID(  
    HBJ in objID  
)
```

Parametre

objID	Hodnota typu HBJ alebo INT.
--------------	-----------------------------

Popis

Funkcia dotazom na proces [D2000 Server](#) zistí UID objektu podľa jednoznacného identifikátora objektu (HOBJ) zadaného parametrom **objID**. Ak daný objekt neexistuje, alebo parameter je neplatná hodnota, funkcia vráti neplatnú hodnotu.

Príklad

```
TEXT _uid  
  
_uid := %HBJToUID(205) ; premenná _uid bude obsahovať hodnotu  
"ABE00..." za predpokladu, že objekt s HBJ=205 existuje  
_uid := %HBJToUID(SD.DATA\HBJ) ; premenná _uid bude tiež obsahovať  
hodnotu "ABE00..." za predpokladu, že objekt SD.DATA existuje a jeho  
HBJ=205  
  
; Ak takéto objekty v aplikácii neexistujú, premenná _uid bude neplatná  
hodnota.
```



Súvisiace stránky:

[Rozšírené funkcie](#)
[Argumenty funkcie - typy](#)
[Funkcia %UIDToHBJ](#)