

GetItemStTextRef

Funkcia %GetItemStTextRef

Funkcia

Funkcia zistí HBJ objektu typu Stavový text, ktorý je pripojený na zobrazenie k zadanému stpcu [Štruktúry](#), alebo [Štruktúrovanej premennej](#).

Deklarácia

```
INT %GetItemStTextRef(  
    HBJ in  objRef,  
    INT in  col  
)
```

Parametre

objRef	Výraz typu HBJ - odkaz na objekt typu Štruktúrovaná premenná alebo Definícia štruktúry .
col	Index stpca.

Popis

Funkcia vráti neplatnú hodnotu, ak **objRef** je odkaz na neznámy objekt, alebo objekt nie je typu Štruktúrovaná premenná alebo Definícia štruktúry. Taktiež funkcia vráti neplatnú hodnotu, ak parameter **col** má hodnotu mimo rozsah, ktorý je daný potom stpcov príslušného objektu. Ak funkcia vráti hodnotu 0, daný stpec nemá priradený objekt Stavový text.

Príklad

```
RECORD (SD.Struct)_rec  
  
INT _stTextHBJ  
_stTextHBJ := %GetItemStTextRef(SD.Struct\HBJ, 1)  
_stTextHBJ := %GetItemStTextRef(SV.Struct\HBJ, 3)  
_stTextHBJ := %GetItemStTextRef(_rec\HBJ, 2)
```



Súvisiace stránky:

[Rozšírené funkcie ESL](#)
[Argumenty funkcie - typy](#)
[Funkcia %GetStTextBase](#)
[Funkcia %GetStTextRange](#)
[Funkcia %GetStTextStep](#)
[Funkcia %To_String](#)