

GetItemTransPalMask

Funkcia %GetItemTransPalMask

Funkcia

Funkcia zistí masku z [transformanej palety](#), ktorá je použitá k zadanému stpcu [štruktúry](#), alebo [štruktúrovanej premennej](#).

Deklarácia

```
TEXT %GetItemTransPalMask(  
    HBJ in  objRef,  
    INT in  col  
)
```

Parametre

objRef	Výraz typu HBJ - odkaz na objekt typu Štruktúrovaná premenná alebo Definícia štruktúry .
col	Index stpca.

Popis

Funkcia vráti neplatnú hodnotu, ak **objRef** je odkaz na neznámy objekt, alebo objekt nie je typu *Štruktúrovaná premenná* alebo *Definícia štruktúry*. Taktiež funkcia vráti neplatnú hodnotu, ak parameter **col** má hodnotu mimo rozsah, ktorý je daný potom stpcov príslušného objektu. Ak funkcia vráti prázdny string, daný stpec nemá priradenú zobrazovaciu masku.

Príklad

```
RECORD (SD.Struct)_rec  
  
TEXT _tTransPalMask  
_tTransPalMask := %GetItemTransPalMask(SD.Struct\HBJ, 1)  
_tTransPalMask := %GetItemTransPalMask(SV.Struct\HBJ, 3)  
_tTransPalMask := %GetItemTransPalMask(_rec\HBJ, 2)
```



Súvisiace stránky:

[Rozšírené funkcie ESL](#)
[Argumenty funkcie - typy](#)
[Funkcia %GetStTextBase](#)
[Funkcia %GetStTextRange](#)
[Funkcia %GetStTextStep](#)
[Funkcia %To_String](#)