

# IoT over LoRaWAN/Sigfox

[Podporované typy a verzie zariadení](#)  
[Konfigurácia komunikanej linky](#)  
[Parametre protokolu linky](#)  
[Konfigurácia komunikanej stanice](#)  
[Parametre protokolu stanice](#)  
[Konfigurácia meraných bodov](#)  
[Literatúra](#)  
[Revízie dokumentu](#)

## Podporované typy a verzie zariadení

Protokol umožňuje komunikáciu so zariadeniami komunikujúcimi pomocou protokolov LoRaWAN a Sigfox.

**Protokol LoRaWAN** je protokol urený na obasní, energeticky efektívny bezdrôtový prenos malého množstva dát nazývaných **payload** (typicky niekoľko bajtov) na dlhé vzdialenosť medzi prepojenými objektami - v terminológii LoRaWAN nazývanými **mote** (typicky senzory napájané batériou) a LoRaWAN gatewayom.

Gateway následne môže komunikovať priamo s D2000 KOM procesom alebo posielá payload na sieťové servery resp. do clodu, kde sa vykoná spracovanie údajov (deduplikácia, filtrace) a následne sú údaje poslané procesu D2000 KOM. V každom prípade je payload zabalený do **obálky** (napr. ako pole v JSON správe alebo v CSV súbore) a prenesený až do procesu D2000 KOM. Tam je payload dekódovaný (používa sa napr. Base64 kódovanie alebo Base64 + Base16 kódovanie) a spracovaný.

Spracovanie payloadu je závislé od typu zariadenia (definovaného v parametri protokolu **Device Type**).

Komunikácia bola testovaná medzi senzormi a LoRaWAN gatewayom Kerlink IoT Station 868. Ten v závislosti od inštalovaného firmware:

- posielal údaje priamo D2000 KOM procesu (JSON správy v UDP packetoch)
- posielal údaje do clodu TheThings.Network, odkiaľ ich D2000 KOM proces očíval (JSON správy v MQTT protokole cez TCP spojenie)
- posielal údaje do clodu Loriot.io, ktorý ich preposielal protokolom MQTT do iot.eclipse.org, odkiaľ ich D2000 KOM proces očíval (JSON správy v MQTT protokole cez TCP spojenie)
- posielal údaje do clodu Slovanet ([loralink.slovanet.sk](http://loralink.slovanet.sk)), odkiaľ ich D2000 KOM proces očíval (JSON správy v MQTT protokole cez TCP spojenie)

**Protokol Sigfox** má podobné vlastnosti ako LoRaWAN, akurát využíva iné frekvenčné pásmá. Používa infraštruktúru vybudovanú firmou **Sigfox** a jej partnermi a správy (s maximálnou vekosou payloadu 12 bajtov, maximálne 140 správ denne) sú prenášané do clodu ([backend.sigfox.com](http://backend.sigfox.com)), odkiaľ je možné ich získať cez REST API.

Komunikácia bola testovaná medzi senzormi a Sigfox cludem s použitím utility [curl](#) na získanie dát cez https.

## Konfigurácia komunikanej linky

Konfigurácia pre LoRaWAN protokol:

- Kategória komunikanej linky: **SerialOverUDP Device Redundant, TCP/IP-TCP**.
- Konfigurácia linky **SerialOverUDP Device Redundant**:
  - Lokálny port: port na ktorom D2000 KOM proces prijíma UDP pakety
  - Primárne/záložné zariadenia: IP adresa LoRaWAN gatewaya (pre **Connection Type=Kerlink IoT Station SPN**)
  - Port: port na ktorom LoRaWAN gateway prijíma pakety (v súčasnosti nevyužité, keďže nie je implementovaný zápis)
- Konfigurácia linky **TCP/IP-TCP**:
  - Host: IP adresa servera, ku ktorému sa D2000 KOM proces pripája, prípadne redundantné adresy oddelené iarkou alebo bodkoiarkou (pre **Connection Type=MQTT client**)
  - Port: port servera, ku ktorému sa D2000 KOM proces pripája

Konfigurácia pre Sigfox protokol:

- Konfigurácia linky **File I/O**:
  - Vstupný súbor: cesta k adresáru, kde budú umiestnené dátá (JSON súbory) stiahnuté zo Sigfox clodu. Môže byť použitá symbolická konštantá **#APPDIR#**, ktorá udáva aplikantý adresár, napr. **#APPDIR#/Sigfox\_input** (platná syntax pre Windows aj Linux).
  - Archívny adresár: cesta k adresáru, kde budú umiestnené súbory po spracovaní. KOM proces dátové súbory po spracovaní presunie do podadresárov tohto adresára, ktoré budú mať názov podľa názvu stanice (napr. **B.Sigfox\_1**) a k menu súboru pridá asovú znaku udávajúcu sa spracovaním (napr. zo súboru **msg\_21FDA7.txt** správ súbor **msg\_21FDA7\_2018-10-26-06-26-08.txt**).
  - Podobne ako pre vstupný súbor môže byť použitá symbolická konštantá **#APPDIR#**, napr. **#APPDIR#/Sigfox\_archiv**

Pozn 1: chybne súbory alebo súbory, pre ktoré nebola identifikovaná žiadna stanica, budú po spracovaní presunuté do podadresára **BAD**

Pozn 2: pokiaľ archívny adresár nie je zadáný, všetky súbory budú po spracovaní vymazané.

## Parametre protokolu linky

Dialóg [konfigurácia linky](#) - záložka **Parametre protokolu**.

Ovpĺňajú niektoré volitené parametre protokolu. Môžu byť zadané nasledovné parametre protokolu linky:

Tab. . 1

Parameter	Popis	Jednotka / rozmer	Náhradná hodnota
Connection Type	<p>Typ spojenia medzi D2000 KOM procesom a druhou stranou (LoRaWAN gateway, sieový server, cloud). Aktuálne podporené sú:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Kerlink IoT Station SPN (JSON via UDP packets)</b>: komunikácia s Kerlink IoT Station s firmware SPN (Small Private Network). Linka musí by typu <a href="#">SerialOverUDP Device Redundant</a>.</li> <li>• <b>MQTT Client (JSON via MQTT)</b>: komunikácia so sieovým serverom alebo cloudom pomocou MQTT protokolu. Linka musí by typu <a href="#">TCP/IP-TCP</a></li> <li>• <b>Sigfox Client (JSON via HTTPS)</b>: komunikácia s cloudom Sigfox</li> </ul>	-	Kerlink IoT Station SPN
Mote Field Name	<p>Názov poa s identifikátorom LoRaWAN zariadenia (mote).</p> <p><b>Pozn:</b> Pre JSON správy, ktoré môžu by štruktúrované, je podporená syntax <code>level1.level2.level3 ...</code>, napr. <code>rx.moteueui</code> a pokia obsahujú polia (indexované od 1) tak aj <code>level1[index1].level2[index2].level3 ...</code>, napr. <code>rx.gwrx[1].time</code>. Príklady vi popis meraných bodov typu <a href="#">Envelope</a>.</p> <p><b>Pozn:</b> Pre dátové súbory Sigfox, ktoré môžu obsahova aj viacero hodnôt (historických) je možné použi aj index 0 resp. prázdny index (napr. <code>data[]device</code>). Toto vyjadruje, že sa majú spracova všetky prvky poa.</p>	-	<code>rx.moteueui</code>
Payload Field Name	Názov poa s payloadom. Vi poznamky pri parametri <a href="#">Mote Field Name</a> .	-	<code>rx.userdata.payload</code>
Payload Encoding	Spôsob kódovania payloadu v správe. Podporené kódovania: <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Base16 + Base64 encoding (Kerlink SPN)</b> - pre <a href="#">Connection Type=Kerlink IoT Station SPN</a></li> <li>• <b>Base64 encoding (TheThings.network)</b> - pre <a href="#">Connection Type=MQTT Client</a> pri komunikácii s cloudom <a href="#">TheThings.network</a></li> <li>• <b>Base16 encoding (Loriot, Slovanet, Sigfox)</b> - pre <a href="#">Connection Type=MQTT Client</a> pri komunikácii s cloudami LoRaWan (<a href="#">Loriot, Slovanet</a>) a Sigfox</li> <li>• <b>None</b> - správa obsahuje priamo payload - zatia nevyužité</li> </ul>	-	Base16 + Base64 encoding
Time Field Name	Názov poa s asovou znakou. Ak pole nie je nájdené, hodnotám je priradený aktuálny as. Vi poznamky pri parametri <a href="#">Mote Field Name</a> .	-	<code>rx.gwrx[1].time</code>
Time Mask	Maska pre parsovanie hodnoty v poli s asovou znakou. <b>Pozn:</b> od nastavení <a href="#">asových parametrov stanice</a> závisí, i je as interpretovaný ako lokálny alebo UTC s nakonfigurovaným offsetom. Špeciálne masky sú: <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>UNIX</b> - íselná hodnota vyjadruje poet sekúnd od epochy 00:00:00 01.01.1970 UTC.</li> <li>• <b>UNIXMS</b> - íselná hodnota vyjadruje poet milisekúnd od epochy 00:00:00.000 01.01.1970 UTC.</li> </ul>	-	<code>yyyy-mm-dd hh:mm:ss</code>
Frame Type Field Name	Názov poa, ktoré oznauje typ správy. Ak je hodnota prázdna, typ správy sa nerozlišuje. (Napr. cloud <a href="#">Loriot</a> posielá správy rozlíneného typu.)	-	
Frame Type Field Required Value	Ak je rozlišovanie typu správy aktívne (vyplňený parameter <a href="#">Frame Type Field Name</a> ), typ správy musí by zhodný s uvedenou hodnotou. Inak je správa ignorovaná.	-	
Full Debug	Zapnutie podrobnych výpisov o posielaní a prijímaní hodnôt.	YES/NO	NO
Parametre špecifické pre <a href="#">Connection Type=MQTT Client</a> .			
MQTT User Name	Vi popis parametra <a href="#">User Name</a> v dokumentácii <a href="#">MQTT protokolu</a> .		
MQTT Password	Vi popis parametra <a href="#">Password</a> v dokumentácii <a href="#">MQTT protokolu</a> .		
MQTT Topic Filter	Vi popis parametra <a href="#">Topic Filter</a> v dokumentácii <a href="#">MQTT protokolu</a> .		+/-/+up
MQTT Subscribe QoS	Vi popis parametra <a href="#">Subscribe QoS</a> v dokumentácii <a href="#">MQTT protokolu</a> .		
MQTT Client ID	Vi popis parametra <a href="#">Client ID</a> v dokumentácii <a href="#">MQTT protokolu</a> .		
MQTT Clean Session Flag	Vi popis parametra <a href="#">Clean Session Flag</a> v dokumentácii <a href="#">MQTT protokolu</a> .		
MQTT Publish Format	Formát JSON správy použitej pri zápisе hodnoty. Obsah meraného bodu typu <a href="#">Write</a> bude zakódovaný (v závislosti od parametra <a href="#">Payload Encoding</a> ) a vložený do tejto správy, kde nahradí reazec <code>#PAY#</code> . Náhradná hodnota <code>{"port":1, "confirmed":false, "payload_raw":#PAY#}</code> bola vyskúšaná pri posielaní údajov do cloudu TheThings.Network.	-	<code>{"port":1, "confirmed":false, "payload_raw":#PAY#}</code>
MQTT Publish QoS	Vi popis parametra <a href="#">Publish QoS</a> v dokumentácii <a href="#">MQTT protokolu</a> .		

MQTT Ping Interval	Vi popis parametra <a href="#">Ping Interval</a> v dokumentácii <a href="#">MQTT protokolu</a> .
MQTT Reply Timeout	Vi popis parametra <a href="#">Reply Timeout</a> v dokumentácii <a href="#">MQTT protokolu</a> .
MQTT Wait Timeout	Vi popis parametra <a href="#">Wait Timeout</a> v dokumentácii <a href="#">MQTT protokolu</a> .
MQTT Max. Wait Retry	Vi popis parametra <a href="#">Max. Wait Retry</a> v dokumentácii <a href="#">MQTT protokolu</a> .

Parametre linky otestované pre [Connection Type=Kerlink IoT Station SPN](#) voi Kerlink IoT Station 868 s firmware SPN:

Parameter	Hodnota
Connection Type	Kerlink IoT Station SPN
Mote Field Name	rx.moteui
Payload Field Name	rx.userdata.payload
Payload Encoding	Base16 + Base64 encoding
Time Field Name	rx.gwrx[1].time
Time Mask	yyyy-mm-dd hh:mi:ss
Frame Type Field Name	
Frame Type Field Required Value	

Parametre linky otestované pre [Connection Type=MQTT client](#) voi TheThings.network:

Parameter	Hodnota
Connection Type	MQTT client
Mote Field Name	dev_id alebo hardware_serial
Payload Field Name	payload_raw
Payload Encoding	Base64 encoding
Time Field Name	metadata.time
Time Mask	yyyy-mm-dd hh:mi:ss.mss
Frame Type Field Name	
Frame Type Field Required Value	
MQTT User Name	ipesoft-test
MQTT Password	***
MQTT Topic Filter	+/+/+up
MQTT Client ID	D2000kom
MQTT Clean Session Flag	NO
MQTT Publish Format	{"port":1, "confirmed":false, "payload_raw":#PAY#}
MQTT Publish QoS	QoS_0, QoS_1, QoS_2
MQTT Ping Interval	60
MQTT Reply Timeout	20
MQTT Wait Timeout	00.100
MQTT Max. Wait Retry	3

Parametre linky otestované pre [Connection Type=MQTT client](#) voi Loriot.io s nastavením:

- Výstup protokolom MQTT
- MQTT broker: iot.eclipse.org
- MQTT topic: com/ipesoft/iot

Parameter	Hodnota
Connection Type	MQTT client
Mote Field Name	EUI
Payload Field Name	data
Payload Encoding	Base16 encoding
Time Field Name	ts
Time Mask	UNIXMS
Frame Type Field Name	cmd
Frame Type Field Required Value	rx
MQTT User Name	
MQTT Password	
MQTT Topic Filter	com/ipesoft/iot
MQTT Client ID	D2000kom
MQTT Clean Session Flag	NO
MQTT Publish Format	
MQTT Publish QoS	QoS_1
MQTT Ping Interval	60
MQTT Reply Timeout	20
MQTT Wait Timeout	00.100
MQTT Max. Wait Retry	3

Parametre linky otestované pre [Connection Type=MQTT client](#) voi LoraLINK Slovanet:

Parameter	Hodnota
Connection Type	MQTT client
Mote Field Name	devEUI
Payload Field Name	dataHex
Payload Encoding	Base16 encoding
Time Field Name	timeStamp
Time Mask *	yyyy-mm-ddThh:mi:ss.mss
Frame Type Field Name	
Frame Type Field Required Value	
MQTT User Name	(poda AppEUI)
MQTT Password	***
MQTT Topic Filter	app/(appEUI)/node/+/rxdata
MQTT Client ID	D2000kom
MQTT Clean Session Flag	YES
MQTT Publish Format	{"reference": "", "confirmed": true, "fPort": 3, "dataHex": "#PAY#"} {"reference": "", "confirmed": true, "fPort": 3, "data": "#PAY#"} {"reference": "", "confirmed": true, "fPort": 3, "data": "#PAY#"} {"reference": "", "confirmed": true, "fPort": 3, "data": "#PAY#"}
MQTT Publish QoS	QoS_0
MQTT Ping Interval	60
MQTT Reply Timeout	20
MQTT Wait Timeout	00.100

\* Pozn.: Odoslaná hodnota je v lokálnom ase, je potrebné poda toho nastavi asové parametre príslušných staníc.

Parametre linky otestované pre [Connection Type=Sigfox Client \(JSON via HTTPS\)](#) voi Sigfox clodu:

Parameter	Hodnota
Connection Type	Sigfox Client (JSON via HTTPS)
Mote Field Name	data[].device
Payload Field Name	data[].data
Payload Encoding	Base16 encoding (Slovanet, Loriot, Sigfox)
Time Field Name	data[].time
Time Mask	UNIX
Frame Type Field Name	
Frame Type Field Required Value	

## Konfigurácia komunikanej stanice

- Komunikaný protokol "[IoT over LoRaWAN/Sigfox](#)".
- Adresa stanice: adresa stanice je identifikátor konkrétneho zariadenia (mote), ktorý sa nachádza v poli [Mote Field Name](#).
  - pre [Connection Type=Kerlink IoT Station SPN](#) je adresa textová reprezentácia 8-bajtovej LoRaWAN adresy (napr. 00-00-00-00-21-1a-e3-c8)
  - Pre [Connection Type=MQTT Client](#) môže by adresa textová reprezentácia 8-bajtovej LoRaWAN adresy (napr. 0018B2000000147D) alebo symbolická adresa definovaná v rámci MQTT servera (napr. fieldtestdevice)
  - pre [Connection Type=Sigfox Client \(JSON via HTTPS\)](#) je adresa identifikátor zariadenia (napr. 21FDA5)

## Parametre protokolu stanice

Dialóg [konfigurácia stanice](#) - pole **Parameter protokolu**.

Ovplyvňujú niektoré volitené parametre protokolu. Môžu by zadané nasledovné parametre protokolu stanice:

Tab. . 2

Parameter	Popis	Jednodotka	Náhradná hodnota
Device Type	Typ zariadenia. Každý typ zariadenia môže ma vlastnú štruktúru prenášaných dát (payload). Zoznam podporovaných zariadení bude postupne narasta. Aktuálne podporené zariadenia sú: <ul style="list-style-type: none"> <li>None - žiadne zariadenie</li> <li>OEM device - parsovanie payloadu je vykonávané externou dll knižnicou</li> <li>Adeunis RF Field Test Device - testovacie zariadenie posielajúce GPS údaje o polohe a údaje o teplote</li> <li>SolidusTech IndoorUNI Sensor - bytový mera teploty a vlhkosti</li> <li>SolidusTech miniUNI DS18B20 Sensor - mera teploty pre vonkajšie prostredie</li> <li>Adeunis RF LoRaWAN TEMP (ARF8180BA) - exteriérový mera teploty s dvomi nezávislými idlami.</li> <li>Codea WZU-SG (Landis+Gyr Ultraheat T550) - rádiomodul WZU-SG firmy Codea pre merae tepla Landis+Gyr UH50/UC50/T550</li> <li>Moire Labs P1AP/P1AT devices - snímae teploty a tlaku firmy Moire Labs (<a href="https://ilotransducer.com">https://ilotransducer.com</a>)</li> </ul>	-	None
External Dll Name	Názov externej DLL knižnice s kódom pre parsovanie payloadu pre <a href="#">Device Type=OEM device</a> .	-	
No Data Timeout	Timeout, po ktorom stanica prejde do chybového stavu, ak neboli prijaté žiadne dáta.	hh:mm:ss	01:00:00
MQTT Topic (for writing)	<b>Topic</b> použitý pri zápisе hodnoty (pre <a href="#">Connection Type=MQTT client</a> ). <b>Pozn:</b> pre užívateľa <a href="#">ipesoft-test</a> a zariadenie <a href="#">fieldtestdevice</a> bol otestovaný voi TheThings.network zápis s MQTT_TOPIC= <a href="#">ipesoft-test/devices/fieldtestdevice/down</a> .	-	

Sigfox Download Command File	<p>Pre Sigfox: cesta k súboru pre sahovanie dát z clodu Sigfox do vstupného adresára (daného parametrom <i>Vstupný súbor</i> linky typu <i>File I/O</i>) aj s prípadnými parametrami. Cesta môže obsahova (podobne ako parameter <i>Vstupný súbor</i>) symbolickú konštantu <b>#APPDIR#</b> (aplikaný adresár) a navyše aj <b>#ADDR#</b> (adresa stanice), aby bolo možné použi jediný súbor na obsluhu viacerých staníc.</p> <p>Príklad pre Windows: <b>#APPDIR#/Sigfox_cmd/get.bat #ADDR#</b></p> <p>Príklad pre Linux: <b>/bin/sh #APPDIR#/Sigfox_cmd/get.sh #ADDR#</b></p> <p>Pozn: tento parameter nie je potrebné zadáva, pokia sa o sahovanie dát stará nezávislý mechanizmus.</p> <p>Samotné sahovanie môže využíva utilitu <a href="#">curl</a> na vykonanie HTTPS GET dotazu vo web serveru Sigfox.</p> <p>Príklad súboru <i>get.bat</i> pre platformu Windows (sahuje sa cez proxy server, vypína sa overovanie identity servera, xxx:yyy je meno a heslo užívateľa v cloude Sigfox):</p> <pre>rem default count=1, possible to download upto 100 values set count=1 rem ID of device is 1st parameter set id=%1 c:\utils\curl.exe --proxy http://proxy:3128 --insecure -u xxx:yyy -o msg_%id%.txt https://backend.sigfox.com/api/devices/%id%/messages? limit=%count%</pre> <p>Príklad súboru <i>get.sh</i> pre platformu Linux (je nutné explicitne zada, že súbory sa sahujú napr. do adresára <i>Sigfox_input</i>):</p> <pre>#!/bin/sh # default count=1, possible to download upto 100 values count=1 base=\$(dirname "\$0") #ID of device is 1st parameter id=\$1 #name of downloaded data file (including directory) datafile=\$base/..Sigfox_input/msg_\$id.txt /usr/bin/curl --proxy http://proxy:3128 --insecure -u xxx:yyy -o \$datafile https://backend.sigfox.com/api/devices/\$id/messages?limit=\$count</pre> <p>Pozn: pred spustením KOM procesu je možné prikazové súbory upravi a zväsi parameter <i>count</i> až na hodnotu 100, o spôsobí, že bude načítaná nielen najnovšia hodnota, ale aj predchádzajúce (až 99) historické hodnoty. Potom, po prvom stiahnutí, je možné parameter <i>count</i> zmeni na 1.</p>		
Sigfox Download Timeout	Pre Sigfox: timeout na sahovanie dát príkazom <a href="#">Sigfox Download Command File</a> . Pokia sahovanie trvá dlhšie, stanica prejde do chybového stavu.	s ec	30

## Konfigurácia meraných bodov

Možné typy hodnôt meraných bodov: **Ai**, **Di**, **Ci**, **TxtI**, **Qi**, **TxtO**.

Typ hodnoty	Address (typ adresy)	Popis
Ai, Di, Ci, Qi, TxtI	Payload	<p>Merané body parsované z payloadu. Adresa (Address) závisí od typu zariadenia (parameter <a href="#">Device Type</a>). Adresa nie je citlivá na malé/veké písmená.</p> <p>Špeciálnym prípadom je nevyplnená adresa - takto meraný bod bude obsahova celý payload (po príslušnom dekódovaní v závislosti od parametra <a href="#">Payload Encoding</a>).</p> <p>Nasledujúce tabuľky udávajú adresy pre jednotlivé typy zariadení:</p> <p>Adresy payloadu pre typ zariadenia <b>OEM Device</b> adresa záleží od konkrétnej implementácie (dll knižnice).</p> <p>Adresy payloadu pre typ zariadenia <b>Adeunis RF Field Test Device</b></p>

Address	Popis
Status	Stavový bajt zariadenia.
TriggerAccelerometer	Hodnota True znamená, že poslanie správy bolo iniciované akcelerometrom.
TriggerButton	Hodnota True znamená, že poslanie správy bolo iniciované tlaidlom.
Temperature	Nameraná teplota (-128 °C .. 127°C).
GpsLatitude	Zemepisná šírka (0-90 stupov) z GPS snímaa. <b>Pozn: GPS údaje môžu chýba, ak zariadenie nemá žiadny GPS signál.</b>
HemisphereSouth	Hodnota True znamená, že zemepisná šírka je južná (zariadenie je na južnej pologuli).
GpsLongitude	Zemepisná džka (0-180 stupov) z GPS snímaa.
HemisphereWest	Hodnota True znamená, že zemepisná džka je západná (zariadenie je na západnej pologuli).
GpsQualityReception	Kvalita príjmu GPS signálu: 1 Good, 2 Average, 3 Poor
QpsQualitySatellites	Počet viditeľných GPS satelitov.
UplinkCounter	Počítadlo uplink paketov (paketov poslaných zo zariadenia na LoRaWAN gateway).
DownlinkCounter	Počítadlo downlink paketov (paketov poslaných zariadeniu z LoRaWAN gatewaya).
BatteryLevel	Napätie batérie v mV.
RSSI	Indikátor sily prijatého signálu (Received Signal Strength Indicator) - hodnota 0-255. Payload obsahuje toto pole iba ak predtým došlo k zápisu do zariadenia (poslaniu dát z LoRaWAN gatewaya do zariadenia).
SNR	Signal Noise Ratio v dB (-128 .. 127). Payload obsahuje toto pole iba ak predtým došlo k zápisu do zariadenia (poslaniu dát z LoRaWAN gatewaya do zariadenia).

Adresy payloadu pre typ zariadenia **SolidusTech IndoorUNI Sensor**

Address	Popis
ADR	Adaptive Data Rate (optimalizácia rýchlosťi prenosu dát a spotreby energie). Hodnota True znamená, že ADR je zapnutý.
DataRate	Data Rate (rýchlosť vysielania dát) 0-5.
SNR	Signal Noise Ratio v dB (-128 .. 128).
BatteryLevel	Napätie batérie v mV.
Temperature	Teplota (-125.99°C .. 125.99°C) s rozlíšením 0.1°C.
Humidity	Relatívna vlhkosť (0.0%-100%) s rozlíšením 0.1%.
PowerAdapter	Hodnota True znamená, že je zariadenie pripojené na napájací adaptér, hodnota False, že je napájané batériou (vždy False pre verziu firmware FW 0.2.2 a nižší).
Contact	Hodnota True znamená, že je zopnutý pomocný kontakt (vždy False pre verziu firmware FW 0.2.2 a nižší).

Adresy payloadu pre typ zariadenia **SolidusTech miniUNI DS18B20 Sensor**

Address	Popis
BatteryLevel	Napätie batérie v mV.
SNR	Signal Noise Ratio predchádzajúceho payloadu v dB. Platí po prijatí ACK. Hodnota 127 znamená nedefinovanú hodnotu (nebol prijatý ACK alebo downlink paket od LoRaWAN gatewaya).
Temperaturre	Teplota (-25°C .. 85°C) s rozlíšením 0.1°C.

Adresy payloadu pre typ zariadenia **Adeunis RF LoRaWAN TEMP (ARF8180BA)**

Address	Popis
FrameCounter	Interné poítadlo správ nadobúdajúce hodnoty 0 .. 7.
BatteryLow	Indikátor slabej batérie. Nadobúda hodnoty True alebo False.
HLError	Indikátor hardvérovej chyby v zariadení (chyba teplotného idla a pod.).
InternalTemp	Hodnota teplotného idla umiestneného v puzdre zariadenia s rozlíšením 0.1 °C.
ExternalTemp	Hodnota teplotného idla umiestneného na vyvedenom vodii s rozlíšením 0.1 °C.

Adresy payloadu pre typ zariadenia **Codea WZU-SG (Landis+Gyr Ultraheat T550)**. Podporený je formát správy "A" (aktuálne hodnoty posielané raz denne).

Address	Popis
Energy	Aktuálne prepravené množstvo tepla (v stotinách GJ)
Volume	Aktuálne prepravený objem vody (v desatinách m3)
ErrorFlag	Chybový príznak
MissingTime	Počet poruchových hodín (v hod)
Status	Status modulu-dôvod odoslania správy: 0x00 - Ok 0x10 - Chyba íťania meraa (zlý formát dát E,V..) 0x20 - Install 0x30 - JMP 0x40 - Porucha meraa

Adresy payloadu pre typ zariadenia **Moire Labs P1AP/P1AT devices**

Address	Popis
Unit	Jednotka (0-°C, 1-Pa, 2-kPa, 3-MPa)
MinValueRaw	Minimálna hodnota teploty/tlaku (íslo z komunikácie)
MaxValueRaw	Maximálna hodnota teploty/tlaku (íslo z komunikácie)
AvgValueRaw	Priemerná hodnota teploty/tlaku (íslo z komunikácie)
LastValueRaw	Posledná hodnota teploty/tlaku (íslo z komunikácie)
MinValue	Minimálna hodnota teploty/tlaku (v prípade tlaku íso prerátané na Pa)
MaxValue	Maximálna hodnota teploty/tlaku (v prípade tlaku íso prerátané na Pa)
AvgValue	Priemerná hodnota teploty/tlaku (v prípade tlaku íso prerátané na Pa)
LastValue	Posledná hodnota teploty/tlaku (v prípade tlaku íso prerátané na Pa)
Boot	Hodnota sa nastaví po prídení správy, ktorú mera posielá po štarte Pozn: v záložke <i>Filter</i> je nutné nastavi <i>Nová hodnota pri zmene asu.</i>
Battery	Úrove nabitia batérie (0-255).

Ai, Di, Ci, Qi, Txtl	Envelope	<p>Meraný bod parsovaný z <a href="#">obálky</a> správy. Adresa je názov poa v obálke správy.</p> <p><b>Pozn:</b> Pre JSON správy, ktoré môžu by štruktúrované, je podporená syntax <code>level1.level2.level3 ...</code>, napr. <code>rx.moteeui</code> a pokia obsahujú polia (indexované od 1) tak aj <code>level1[index1].level2[index2].level3 ...</code>, napr. <code>rx.gwrx[1].time</code>.</p> <p>Keže niektoré JSON správy samotné môžu by polia, je možné zaa aj indexom, napr.</p> <p>Príklad JSON správy pre <a href="#">Connection Type=Kerlink IoT Station SPN</a> (doplnené medzery a zarovanie kvôli lepšej itatenosti):</p> <pre>{     "rx": {         "moteeui": "00-00-00-00-00-1e-fc-1d",         "userdata": {             "seqno": 77,             "port": 1,             "payload": "NzM3RjAwZTgwMA==",             "motetx": {                 "freq": 868500000,                 "modu": "LoRa",                 "datr": "SF7BW125",                 "codr": "4/5"             }         },         "gwrx": [             {                 "time": "2017-07-05 16:06:52",                 "chan": 2,                 "rfch": 0,                 "rss": -33,                 "lsnr": 7.5             }         ]     } }</pre> <p>Merané body obálky môžu ma adresy napr. <code>rx.moteeui</code>, <code>rx.userdata.seqno</code>, <code>rx.userdata.motetx.freq</code>, <code>rx.gwrx[1].time</code>.</p> <p>Príklad JSON správy pre <a href="#">Connection Type=MQTT Client (JSON via MQTT)</a> (doplnené medzery a zarovanie kvôli lepšej itatenosti):</p> <pre>{     "app_id": "ipesoft-test",     "dev_id": "fieldtestdevice",     "hardware_serial": "0018B2000000147D",     "port": 2,     "counter": 549,     "payload_raw": "niNJE1VwAYQ5UBYfBBBN",     "metadata": {         "time": "2017-08-10T08:12:26.06860368Z",         "frequency": 867.5,         "modulation": "LORA",         "data_rate": "SF7BW125",         "coding_rate": "4/5",         "gateways": [             {                 "gtw_id": "eui-000000000003080b",                 "timestamp": 705621508,                 "time": "2017-08-10T08:12:26.434682Z",                 "channel": 5,                 "rss": -34,                 "snr": 7.8,                 "latitude": 49.20927,                 "longitude": 18.73184,                 "altitude": 359             }         ]     } }</pre> <p>Merané body obálky môžu ma adresy napr. <code>dev_id</code>, <code>metadata.time</code>, <code>metadata.gateways[1].latitude</code>.</p>
Txtl	All data	Meraný bod, ktorý bude obsahova kompletnej prijatú správu - celú obálku (napr. JSON správu). Tento bod je urený na ladiace úely a pre prípadné spracovanie celej správy v skripte.
TxtO	Write (MQTT)	Meraný bod na zápis. V súasnosti implementované iba pre <a href="#">Connection Type=MQTT client</a> a vyskúšané voi clodu TheThings.Network. Hodnota meraného bodu je považovaná za payload, ktorý bude zakódovaný (v závislosti od parametra <a href="#">Payload Encoding</a> ) a vložený do šablóny správy definovanej parametrom <a href="#">MQTT Publish Format</a> , kde nahradí reazec #PAY#. Výsledná správa bude poslaná MQTT serveru.

## Literatúra

## Odkazy

Oficiálna stránka LoRaWAN aliancie <https://www.lora-alliance.org/technology>

Oficiálna stránka MQTT protokolu <http://mqtt.org>

## Špecifikácie a štandardy

MQTT 3.1.1 špecifikácia <http://docs.oasis-open.org/mqtt/mqtt/v3.1.1/mqtt-v3.1.1.html>

ISO/IEC 20922:2016 <http://www.iso.org/standard/69499.html>

## Popisy dátových formátov a API

[www.loriot.io](http://www.loriot.io) - Application API Data Format <https://www.loriot.io/home/documentation.html#docu/app-data-format>

[www.thethingsnetwork.org](http://www.thethingsnetwork.org) - API Reference <https://www.thethingsnetwork.org/docs/applications/mqtt/api.html>



### Blog

O protokoloch LoRaWAN/Sigfox si môžete preíta blog [D2000 a IoT](#).

## Revízie dokumentu

- Ver. 1.0 - 10. august 2017 - vytvorenie dokumentu.
- Ver. 1.1 - 25. august 2017 - doplnená konfigurácia linky (Frame Type, Time Mask - UNIX, UNIXMS, PayloadEncoding - Base16), podpora zariadenia AdeunisRF LoRaWAN TEMP a komunikácie s Loriot.io.
- Ver. 1.2 - 26. október 2018 - doplnená podpora pre Sigfox.



### Súvisiace stránky:

[Komunikačné protokoly](#)