

# HI\_SetFontBoldRE

## %HI\_GetFontBoldRE, %HI\_SetFontBoldRE functions

**Function** The function **%HI\_SetFontBoldRE** sets a bold style to selected text in the graphic object [Text entry field](#) of **RichEdit** type ([control function](#)).


The function **%HI\_GetFontBoldRE** retrieves the bold style of selected text in the graphic object [Text entry field](#) of **RichEdit** type.

**Declaration**

```
%HI_SetFontBoldRE(  
    INT in refId,  
    BOOL in isBold  
)  
  
BOOL %HI_GetFontBoldRE(  
    INT in refId  
)
```

**Parameters**

<b>refId</b>	Reference to graphic object <a href="#">Text entry field</a> of <b>RichEdit</b> type ( <a href="#">reference variable</a> ).
<b>isBold</b>	Bold style of the selected text in the graphic object <a href="#">Text entry field</a> of <b>RichEdit</b> type.

 **Related pages:**

[Graphic object manipulation functions](#)  
[Function arguments - types](#)