HI_GetVisible

%HI_GetVisible, %HI_SetVisible functions

Function

The function **%HI_SetVisible** allows to hide/show the graphic object (Control function).

The function **%HI_GetVisible** detects whether the graphic object is visible.

Declaration

```
%HI_SetVisible(
   INT in refId,
   BOOL in bVisible
 )


 BOOL %HI_GetVisible(
   INT in refId
 )
```

Parameters

refId	Reference to graphic object (reference variable).
bVisible	@TRUE - show the graphic object. @FALSE - hide the graphic object.

Description

The function also allows to show / hide a tab of Windows control of Tab control type - the parameter *refId* determines the reference variable name of the tab.

Note 1

This function is available also in %HIX_ version.

Related pages:

Graphic object manipulation functions
Function arguments - types