Konfigurácia inštalácie (Linux)

Súbor s konfiguranými parametrami nainštalovanej inštancie D2000 sa nachádza v

<*install_directory*>/instance.properties

kde <*install_directory*> je adresár v ktorom je nainštalovaná inštancia D2000.

Súbor je v textovom formáte, jednotlivé parametre sú uložené v tvare *kú=hodnota*. Význam parametrov je popísaný v kapitole Umiestnenie konfiguraných parametrov

Súbor obsahom zodpovedá kúu **[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Ipesoft\<meno_inštancie>\]** v registroch platformy Windows. Hierarchická (stromová) štruktúra informácií je vyjadrená oddeovaom '**.**' (bodka) v názve kúa.

instance.properties

```
#################################################################
ApplDir=/opt/d2000/app
InstallDir=/opt/d2000
IPAddr1 = 192.0.2.1
IPAddr2 = 192.0.2.2
IPMask = 255.255.255.0
Log_Dir   = /opt/d2000/log
Debug_Dir = /opt/d2000/log
Perf_Dir  = /opt/d2000/log
HWInfoBasedKey = 1
...
```