FIO_ServerGetFile

Funkcia %FIO_ServerGetFile

Funkcia

Prenos súboru zo servera (poíta, na ktorom beží proces D2000 Server) na lokálny poíta.

Deklarácia

```
BOOL %FIO_ServerGetFile(
   TEXT in srcFile,
   TEXT in dstFile
 )
```

Parametre

srcFile	Súbor, ktorý sa bude prenáša (kopírova) - kompletná cesta.
dstFile	Umiestnenie kopírovaného súboru na lokálnom poítai - kompletná cesta s názvom súboru.

Popis

Funkcia požiada proces D2000 Server o preítanie súboru s menom daným parametrom *srcFile*. Obsah súboru bude následne prenesený do interpretera ESL skriptu a zapísaný do súboru *dstFile*.

Funkciu je možné použi v prípade, ke je potrebné zabezpei prenos súborov z poítaa, na ktorom beží proces **D2000 Server** na poíta klienta, obyajne prostredníctvom aktívnej schémy.

Ak súbor *dstFile* existuje, funkcia ho prepíše.

Maximálna vekos prenášaného súboru je 1 GB.

Na platforme Win32 funkcia kopíruje (zachováva) aj asové znaky (*create time, access time, modify time*).
Na cieovej platforme Linux, OpenVMS asové znaky nemodifikuje.
Na zdrojovej platforme Linux, OpenVMS je schopná identifikova len asovú znaku *modify time*.

Návratová hodnota

@TRUE - súbor bol úspešne prenesený, @FALSE - neúspech akcie (daný súbor neexistuje, nemožno prepísa alebo vytvori súbor *dstFile*, alebo súbor *srcFile* je väší ako 1 GB).

Príklad

```
 BOOL _bOK

 _bOK := %FIO_ServerGetFile("c:\reports\rep1.xls", "c:
\appldata\reports\rep1.xls")
```

Súvisiace stránky:

Rozšírené funkcie ESL
Argumenty funkcie - typy