HI_GetMetadataMulti

Funkcie %HI_GetMetadataMulti, %HI_SetMetadataMulti

Funkcia

Funkcia **%HI_GetMetadataMulti** vráti poda zadaného kúa textové hodnoty skupiny metadát, ktoré sú priradené grafickým objektom.
Funkcia **%HI_SetMetadataMulti** nastaví poda zadaného kúa novú textovú hodnotu skupine metadát, ktoré sú priradené grafickému objektu.

Deklarácia

```
BOOL %HI_GetMetadataMulti(
    out _recordVal
 )

 BOOL  %HI_SetMetadataMulti(
    in _recordVal
 )
```

Parametre

_recordVal Lokálna premenná typu RECORD. Definícia štruktúry musí ma požadovaný tvar:

Stpec	Typ	Meno	Popis
1	INT	RefId	Odkaz na grafický objekt (referenná premenná).
2	INT	COL	Poradové íslo stpca.
3	TEXT	KEY	Kú, ktorý špecifikuje metadáta.
4	TEXT	VALUE	Hodnota metadát.
5	BOOL	bOwerWrite	TRUE - vloženie /aktualizovanie metadát FALSE - vloženie metadát

Popis

Funkcia **%HI_GetMetadataMulti** vráti textovú hodnotu metadát poda zadaného kúa.
Funkcia **%HI_SetMetadataMulti** nastaví nové metadáta grafického objektu poda zadaného kúa.

Poznámka 1

Konfigurácia metadát pre stpce grafického objektu Browser.

Funkcia **%HI_SetMetadataMulti** aplikuje zmenu metadát iba na bežiacej inštancii schémy.

Definícia štruktúry:



Poznámka 2

Tieto funkcie sú dostupné aj v %HIX_ verzii.

Súvisiace stránky:

Funkcie pre ovládanie grafických objektov
Argumenty funkcie - typy