HI_SelectTimeDialog

Funkcia %HI_SelectTimeDialog

Funkcia

Funkcia zobrazí dialógové okno na výber asového intervalu.

Deklarácia

```
BOOL %HI_SelectTimeDialog(
   TIME in out StartTime,
   TIME in out EndTime := (invalid),
   BOOL in bStrongInequality := @TRUE,
   BOOL in bShowHours:= @TRUE,
   BOOL in bReadOnlyHours := @FALSE,
   INT in x := -1,
   INT in y := -1
 )
```

Parametre

StartTime	Poiatoný as intervalu.
EndTime	Koncový as intervalu.
bStrongInequality	Možné hodnoty: • @TRUE - asový interval vrátený funkciou bude: *StartTime* interval < *EndTime* • @FALSE - asový interval vrátený funkciou bude: *StartTime* interval *EndTime*
bShowHours	Uruje, i sa v okne zobrazia spolu s dátumom aj hodiny a minúty: • @TRUE - zobrazenie hodín a minút • @FALSE - nezobrazenie hodín a minút
bReadOnlyHours	Umožuje užívateovi manuálne meni hodiny a minúty: • @TRUE - zakázanie editovania hodín a minút • @FALSE - povolenie editovania hodín a minút
x, y	Pozícia dialógového okna na obrazovke.

Návratová hodnota

@TRUE - užívate zatvoril dialógové okno stlaením tlaidla **OK.**
@FALSE - užívate zatvoril dialógové okno stlaením tlaidla **Návrat.**

Poznámka

Užívate vyberie napr. celý de 1.1. 2005:

- ak *bStrongInequality*=TRUE, potom *StartTime*=1.1.2005 00:00:00.000 a *EndTime*=1.1.2005 23:59:59.999
- ak *bStrongInequality*=FALSE potom *StartTime*=1.1.2005 00:00:00.000 a *EndTime*=2.1.2005 00:00:00.000

Príklad




```
TIME _bt
TIME _et
BOOL _res
INT _i

_i := 1
_bt := _i\TIM
_et := %AddTimeT(_bt, 3600*10)
_res := %HI_SelectTimeDialog(_bt, _et, @FALSE, @TRUE, @FALSE)

IF _res THEN
  _tmA := _bt
  _tmA2 := _et
ENDIF
```

Súvisiace stránky:

Funkcie pre ovládanie aktívnej schémy
Argumenty funkcie - typy