EDA_CalcFunctionPTZ

EDA_CalcFunctionP, EDA_CalcFunctionPTZ

!!!Funkcie sa už nepoužívajú. Odporúame použi funkciu EDA_CalcFunctionRec!!!

EDA_CalcFunctionP

Funkcia akceptuje pomenovaný parameter EDAP_DAY_OFFSET typu INT. Jeho hodnota je použitá ako konfiguraný parameter DAY_OFFSET pre vektor daný predpisom (parameter funkcia). Ak hodnota parametra EDAP_DAY_OFFSET nie je nastavená, ako náhradná hodnota sa použije 0.

Deklarácia

```
%EDA_CalcFunctionP(
   INT  in _paramGroupId,
   INT  in _VectorTyp,
   INT  in _bIntegral,
   TEXT in _funkcia,
   TIME in _bt,
   TIME in _et,
   INT  in _rqTimeStep,
   REC  out _values,
   INT  in _iCol,
   INT  in _ValueTyp,
   INT  in _bEnableView,
   INT  in _viewDecPl,
   INT  out _errorCode
 );
```

Parametre

	parameter	*dátový typ*	*typ*	*popis*
1	**paramGroupId**	INT	IN	Identifikácia skupiny parametrov (pozri EDA_SetParam).
2	**VectorTyp**	INT	IN	Typ vektora.
3	**bIntegral**	INT	IN	Príznak, i sa jedná o integrálne hodnoty (0 - hodnoty, 1 - integral).
4	**funkcia**	TEXT	IN	Funkcia napísaná v EDA-L.
5	**bt**	TIME	IN	Zaiatok obdobia pre naítanie hodnôt.
6	**et**	TIME	IN	Koniec obdobia pre naítanie hodnôt.
7	**rqTimeStep**	INT	IN	asový krok pre naítanie hodnôt - **STEP_EX**.
8	**values**	REC	OUT	Hodnoty - štruktúra REALov.
9	**iCol**	INT	IN	Poradové íslo stpca, do ktorého sa zapíšu výsledky.
10	**ValueTyp**	INT	IN	Typ hodnoty (REALNE_CISLO = 3).
11	**bEnableView**	INT	IN	Typ zaokrúhlenia (Absolútna presnos =1, Zaokr. matematické = 2, Celá as - hore = 3, Celá as - dole = 4).
12	**viewDecPl**	INT	IN	Poet desatinných miest.
13	**errorCode**	INT	OUT	Chybový (návratový) kód.

EDA_CalcFunctionPTZ

Variácia funkcie, ktorej je možné explicitne zada asové pásmo parametrom *fakeTimeZone* (pozri Všeobecné informácie k *TZ funkciám).

Deklarácia

```
%EDA_CalcFunctionPTZ(
   INT  in _GroupId,
   INT  in _VectorTyp,
   INT  in _bIntegral,
   TEXT in _funkcia,
   TIME in _bt,
   TIME in _et,
   INT  in _rqTimeStep,
   INT  in _fakeTimeZone,
   REC  out _values,
   INT  in _iCol,
   INT  in _ValueTyp,
   INT  in _bEnableView,
   INT  in _viewDecPl,
   INT  out _errorCode
 );
```

Parametre

	parameter	*dátový typ*	*typ*	*popis*
1	**GroupId**	INT	IN	Identifikácia skupiny parametrov (pozri EDA_SetParam).
2	**VectorTyp**	INT	IN	Typ vektora.
3	**bIntegral**	INT	IN	Príznak, i sa jedná o integrálne hodnoty (0 - hodnoty, 1 - integral).
4	**funkcia**	TEXT	IN	Funkcia napísaná v EDA-L.
5	**bt**	TIME	IN	Zaiatok obdobia pre naítanie hodnôt.
6	**et**	TIME	IN	Koniec obdobia pre naítanie hodnôt.
7	**rqTimeStep**	INT	IN	asový krok pre naítanie hodnôt - **STEP_EX**.
8	**fakeTimeZone**	INT	IN	Vynútenie as. pásma hodnotám za predpokladu, že vznikli konverziou z lokálneho asu v asovom pásme procesu HI/Event.
9	**values**	REC	OUT	Hodnoty - štruktúra REALov.
10	**iCol**	INT	IN	Poradové íslo stpca, do ktorého sa zapíšu výsledky.
11	**ValueTyp**	INT	IN	Typ hodnoty (REALNE_CISLO = 3).
12	**bEnableView**	INT	IN	Typ zaokrúhlenia (Absolútna presnos =1, Zaokr. matematické = 2, Celá as - hore = 3, Celá as - dole = 4).
13	**viewDecPl**	INT	IN	Poet desatinných miest.
14	**errorCode**	INT	OUT	Chybový (návratový) kód.

Súvisiace stránky:

Chybové kódy
EDA konštanty
Tvorba externých funkcií