EDA_ReadValuesFromVektorCache

EDA_ReadValuesFromVektor, EDA_ReadValuesFromVektorCache,
EDA_ReadValuesFromVektorTZ, EDA_ReadValuesFromVektorCacheTZ

!!!Funkcie sa už nepoužívajú. Odporúame použi funkciu EDA_ReadValuesFromVektorRec!!!

EDA_ReadValuesFromVektor

Funkcia pre vyítanie hodnôt vektora za zvolené obdobie so zvoleným krokom, priom budú naítané aj hodnoty flagov (s rozlíšením letný / zimný as).

Deklarácia

```
%EDA_ReadValuesFromVektor(
   INT/TEXT  in _vector,
   TIME in _bt,
   TIME in _et,
   INT  in _rqTimeStep,
   REC  out _values,
   INT  in _icol,
   BOOL in _bViewRound,
   INT  out _errorCode
  );
```

Parametre

	Parameter	Dátový typ	Typ	Popis
1	**vector**	INT, TEXT	IN	ID alebo MENO vektora.
2	**bt**	TIME	IN	Zaiatok obdobia pre naítanie hodnôt.
3	**et**	TIME	IN	Koniec obdobia pre naítanie hodnôt.
4	**rqTimeStep**	INT	IN	asový krok pre naítanie hodnôt - **STEP_EX**.
5	**values**	REC	OUT	Hodnoty - štruktúra REALov.
6	**iCol**	INT	IN	Poradové íslo stpca, do ktorého sa zapíšu výsledky.
7	**bViewRound**	BOOL	IN	Príznak, i chcem údaje s absolútnou presnosou - uloženou v EDA vektoroch alebo s presnosou PRE ZOBRAZENIE nastavenej v definícii vektora.
8	**errorCode**	INT	OUT	Chybový (návratový) kód.

EDA_ReadValuesFromVektorCache

Deklarácia

```
%EDA_ReadValuesFromVektorCache(
   INT  in _cacheId,
   INT/TEXT  in _vector,
   TIME in _bt,
   TIME in _et,
   INT  in _rqTimeStep,
   REC  out _values,
   INT  in _icol,
   BOOL in _bViewRound,
   INT  out _errorCode
  );
```

Parametre

	Parameter	Dátový typ	Typ	Popis
1	**cacheId**	INT	IN	Identifikátor cache.
2	**vector**	INT, TEXT	IN	ID alebo MENO vektora.
3	**bt**	TIME	IN	Zaiatok obdobia pre naítanie hodnôt.
4	**et**	TIME	IN	Koniec obdobia pre naítanie hodnôt.
5	**rqTimeStep**	INT	IN	asový krok pre naítanie hodnôt - **STEP_EX**.
6	**values**	REC	OUT	Hodnoty - štruktúra REALov.
7	**iCol**	INT	IN	Poradové íslo stpca, do ktorého sa zapíšu výsledky.
8	**bViewRound**	BOOL	IN	Príznak, i chcem údaje s absolútnou presnosou - uloženou v EDA vektoroch alebo s presnosou PRE ZOBRAZENIE nastavenej v definícii vektora.
9	**errorCode**	INT	OUT	Chybový (návratový) kód.

EDA_ReadValuesFromVektorTZ

Variácia funkcie, ktorej je možné explicitne zada asové pásmo parametrom *fakeTimeZone* (pozri Všeobecné informácie k *TZ funkciám).

Deklarácia

```
%EDA_ReadValuesFromVektorTZ(
   INT/TEXT  in _vector,
   TIME in _bt,
   TIME in _et,
   INT  in _rqTimeStep,
   INT  in _fakeTimeZone,
   REC  out _values,
   INT  in _icol,
   BOOL in _bViewRound,
   INT  out _errorCode
  );
```

Parametre

	Parameter	Dátový typ	Typ	Popis
1	**vector**	INT, TEXT	IN	ID alebo MENO vektora.
2	**bt**	TIME	IN	Zaiatok obdobia pre naítanie hodnôt.
3	**et**	TIME	IN	Koniec obdobia pre naítanie hodnôt.
4	**rqTimeStep**	INT	IN	asový krok pre naítanie hodnôt - **STEP_EX**.
5	**fakeTimeZone**	INT	IN	Vynútenie as. pásma hodnotám za predpokladu, že vznikli konverziou z lokálneho asu v asovom pásme procesu HI/Event.
6	**values**	REC	OUT	Hodnoty - štruktúra REALov.
7	**iCol**	INT	IN	Poradové íslo stpca, do ktorého sa zapíšu výsledky.
8	**bViewRound**	BOOL	IN	Príznak, i chcem údaje s absolútnou presnosou - uloženou v EDA vektoroch alebo s presnosou PRE ZOBRAZENIE nastavenej v definícii vektora.
9	**errorCode**	INT	OUT	Chybový (návratový) kód.

EDA_ReadValuesFromVektorCacheTZ

Deklarácia

```
%EDA_ReadValuesFromVektorCacheTZ(
   INT  in _cacheId,
   INT/TEXT  in _vector,
   TIME in _bt,
   TIME in _et,
   INT  in _rqTimeStep,
   INT  in _fakeTimezone,
   REC  out _values,
   INT  in _icol,
   BOOL in _bViewRound,
   INT  out _errorCode
  );
```

Parametre

	Parameter	Dátový typ	Typ	Popis
1	**cacheId**	INT	IN	Identifikátor cache.
2	**vector**	INT, TEXT	IN	ID alebo MENO vektora.
3	**bt**	TIME	IN	Zaiatok obdobia pre naítanie hodnôt.
4	**et**	TIME	IN	Koniec obdobia pre naítanie hodnôt.
5	**rqTimeStep**	INT	IN	asový krok pre naítanie hodnôt - **STEP_EX**.
6	**fakeTimeZone**	INT	IN	Vynútenie as. pásma hodnotám za predpokladu, že vznikli konverziou z lokálneho asu v asovom pásme procesu HI/Event.
7	**values**	REC	OUT	Hodnoty - štruktúra REALov.
8	**iCol**	INT	IN	Poradové íslo stpca, do ktorého sa zapíšu výsledky.
9	**bViewRound**	BOOL	IN	Príznak, i chcem údaje s absolútnou presnosou - uloženou v EDA vektoroch alebo s presnosou PRE ZOBRAZENIE nastavenej v definícii vektora.
10	**errorCode**	INT	OUT	Chybový (návratový) kód.

Súvisiace stránky:

Chybové kódy
EDA konštanty
Tvorba externých funkcií