


# CommandLink

## Windows prvok - CommandLink

Windows prvok - CommandLink slúži na generovanie udalostí užívateom po stlaení tlaidla myši nad jeho plochou. Túto udalos je možné obslúži v skripte schémy.

### Ukážka



### Vytvorenie tlaidla

1. V nástrojovej lište **Kreslenie** stlať tlaidlo **CommandLink**
2. Umiestnite kurzor na pozíciu v schéme, kde bude roh tlaidla a kliknite myšou.
3. Umiestnite kurzor na pozíciu v schéme, kde bude protiahly roh tlaidla a kliknite myšou.

Konfigurácia parametrov tlaidla prebieha v [paletke Pripojenie objektu](#) prostredníctvom nasledujúcich záložiek:

### Pripojenie

Tlaidlo nemá žiadnu hodnotu a preto pripojenie objektu na tlaidlo má význam len z hadiska popisu statického textu (vi parameter [Text](#)).

#### Pripojený objekt

Názov pripojeného objektu.

V prípade objektu typu **Štruktúrovaná premenná**, je potrebné presne definova pozíciu bunky. Jednoznaná pozícia bunky v štruktúrovanej premennej je definovaná názvom stĺpca (parameter [Stpec](#)) a íslem riadku (parameter [Riadok](#)). Pre objekt typu **Pole hodnôt** je potrebné určiť pravou stranu.

### Ovládanie

Tlaidlo ako jediný Windows prvok má povolenú záložku ovládanie a umožňuje priame ovládanie objektov po stlaení tlaidla bez potreby definície obslužného skriptu. Blížší popis záložky je uvedený v kapitole [Pripojovanie objektov na ovládanie](#).

### Skript

#### Referenná premenná

Slúži na pomenovanie tlaidla pre použitie v skripte formou referennej premennej.

#### Metadáta

Priradenie aplikaných dát ([metadáta](#)) grafickému objektu. Ak má objekt nejaké metadáta, zobrazí sa v tlaidle meno prvého záznamu metadát. Ak má viac záznamov bude za menom "...".

#### Udalos

Výber [udalosti](#) pre tlaidlo. Zoznam obsahuje nasledovné udalosti:

- [OnClick](#)
- [OnGotFocus](#)
- [OnLostFocus](#)
- [OnMouseDown](#)
- [OnMouseEnter](#)
- [OnMouseLeave](#)
- [OnUserInput](#)

### Poznámka pre aplikáciu D2000 Tenký klient

Obsluha udalostí **OnUserInput** nie je v Tenkom klientovi implementovaná.  
Viac pravidiel na stránke [Pravidlá kreslenia a vlastnosti objektov pre D2000 Tenký klient](#).

### Obsluha udalostí

Definovanie udalosti zvolenej v parametri **Udalos**.

## Info text/URL

### Info text


Definovanie informaného textu, ktorý sa zobrazí formou bublinkovej nápovedy pri nastavení ukazovateľa myši nad tlátkom po otvorení schémy v procese **D2000 HI**.

Možnos použiť [Slovník](#) (pre otvorenie stlače **CTRL+L**).

### URL

Definovanie URL adresy pre otvorenie internetovej stránky zo schémy. Adresa sa dá nastaviť aj zo skriptu schémy prostredníctvom funkcie [%HI\\_SetOBJURL](#).

Parametre



### Text

Parameter slúži na definovanie textu zobrazeného v tlátku. Reazec môže zobrazať aj tzv. živé hodnoty objektu definovaného parametrom [Pripojený objekt](#), ale takéto reazce musia mať špeciálny formát - podrobnejšie informácie v kapitole [Formátovacie masky](#).

Možnos použiť [Slovník](#) (pre otvorenie stlače **CTRL+L**).

Ak chceme dosiahnuť podobný efekt ako na ukážke, teda text, kde je niektorý znak podiarknutý, uvedieme pred takýto znak symbol **&**. Tlátko na ukážke má teda parameter **Text** nastavený na - **&OK**. Znak, ktorý je podiarknutý, slúži potom v kombinácii s klávesom **Alt** pri zobrazení schémy v procese **D2000 HI** ako klávesová skratka - rýchla voba. Napr. Tlátko z ukážky má podiarknuté písmeno **O** a teda rýchla voba bude **Alt+O**. Rýchla voba z klávesnice má presne taký efekt ako stlačenie tlátkla pomocou myši.

**Poznámka:** Použitie klávesových skratiek nie je funkčné pre schému typu MDI (parameter **Typ okna** - voba Na ploche HI), pokiaľ táto nie je podschémou inej schémy.

### Viditeľný

Parameter uruji, či tlátko bude viditeľné pri prvom otvorení schémy v procese **D2000 HI**. Parameter je možné meniť zo skriptu pomocou funkcie [%HI\\_SetVisible](#).

### Zakázaný

Parameter uruji, či tlátko bude pri prvom otvorení schémy v procese **D2000 HI** aktívne alebo neaktívne. Parameter je možné meniť zo skriptu pomocou funkcie [%HI\\_SetEnable](#).

### Skupina

Parameter definuje prvý Windows prvok v skupine Windows prvkov.

#### **Farba podkladu**

Farbu podkladu. Ak je v políku písmeno D použije sa default farba z windowsov

#### **Viacriadkový**

Nepoužíva sa.

#### **Zalamovanie**

Nepoužíva sa.

#### **Priehadný**

Nepoužíva sa.

#### **Vzhad**

Nepoužíva sa.

#### **Horizontálne umiestnenie**

Nepoužíva sa.


#### **Hore**

Nepoužíva sa.

#### **Bitové mapy**

Tlaidlá umožňujú zobrazova (poda stavu v ktorom sa nachádzajú) 1-2 bitové mapy.

Okno priradenia bitových máp obsahuje pole výberu bitovej mapy (2) pre vybraný stav tlaidla.



Toto pole obsahuje meno bitovej mapy, tlaidlo otvárajúce okno výberu a tlaidlo zrušenia výberu (x). Zrušenie pripojenia je možné aj zadáním neexistujúceho mena bitovej mapy.

Pod priestorom výberu sa nachádza pole bitových máp pre možné stavy tlaidla,



kde (3) uruje, s ktorým stavom (povolený a zakázaný) sa pracuje v poli výberu. (4) naznauje typ stavu (povolený, zakázaný). Ukážka jednotlivých stavov:



Výber stavu je pre niektoré stavy (nie pre stav zakázaný) možný ak kliknutím do zobrazenia použitej bitovej mapy. A štart výberu dvojitým kliknutím do zobrazenia použitej bitovej mapy.

**Poznámka:** Pri použití farebnej bitovej mapy pre zakázaný stav dochádza v systéme Windows k prevodu tejto bitovej mapy na ierno-bielu bitovú mapu, preto sa odporúca používa monochromatické bitové mapy.

#### **Poznámka pre aplikáciu D2000 Tenký klient**

Tenký klient nedokáže zarovna bitovú mapu na tlaidle vertikálne.

Tenký klient nepodporuje **bitovú mapu pre zakázaný stav**.

Viac pravidiel na stránke [Pravidlá kreslenia a vlastnosti objektov pre D2000 Tenký klient](#).

#### **BMP+Text**

Ak je definovaná bitová zobrazí sa s ou aj text umiestnenie je bitová mapa a veda nej text.

## BMP/Text B-T

Ak je definovaná bitová zobrazí sa s ou aj text umiestnenie je bitová mapa a pod ou text.

### Font



Názov použitého fontu je zobrazený v rozbaovacom zozname, ktorý obsahuje pre zrýchlenie výberu posledne použité fonty. Za ním sa nachádza tlaidlo výberu zo všetkých definovaných textových štýlov. Štýl vybratý z tohto zoznamu sa použije pre popis tlaidla. Viac sa o textových štýloch dozviete v kapitole [Konfigurácia textových štýlov](#).

Posledným parametrom je **farba textu** a jej výber. Ak je v políku písmeno D použije sa default farba z windowsov.

**Poznámka:** Font je možné zmeni zo skriptu pomocou funkcie `%HI_SetFontStyle`.

**Poznámka:** Zmena mnohých parametrov likviduje pôvodný vzhad tlaidla. Objekt bol pridaný z dizajnových dôvodov, ktoré oproti klasickému tlaidlu pridávali farbu podkladu a lepšiu prácu s okrajom objektu. Tieto vlastnosti boli dopracované pre klasické tlaidlo.



#### Súvisiace lánky

[Windows prvky](#)

[Funkcie aktívnej schémy pre ovládanie GO](#)